# ZL9NSQ Demo Board 产品手册(V2.0)

### 目录

1 功能描述:	4
2 开发板:	5
2.1.7L9NSO 引脚	
" 销售联系方式:	10

### 图片

图 1 ZL9NSQ 功能框图	4
图表 2 ZL9NSO 俯视图	5
图表 3 71 9NSO 仰视图	5
	0

# 手册修订历史

版本号	说明	日期
1.0	初版	2024-01-21
2.0	针对新版 PCB 修正	2024-03-25

#### 1 功能描述:

ZL9NSQ 是一款集成了三轴加速计、三轴陀螺仪、三轴磁力计的 3D 姿态传感系统级芯片。芯片内部集成 32 位 ARM® Cortex<sup>™</sup>-M4f+ 微处理器自研 IMU Motion Engine 算法, 2.4G 无线收发器及封装天线。利用先进的信号处理算法来 处理高速采样的内部传感器数据, 以提供准确可靠的 四元数、欧拉角、校准加速度和校准角速度等精确三维姿态信息。

ZL9NSQ 的核心是IMU Motion Engine 软件。IMU Motion Engine 软件为一套完整的复合数据融合算法,包含姿态解算、 干扰判断、在线校准等算法及数据通讯软件。数据通讯软件基于天璺科技 ZLBUS 统一通讯协议实现电源管理、参数配置, 数据通讯等功能,用户无需编程既可通过调试软件与系统主机通信获取所需的 3D 姿态信息,同时用户亦可通过提供的 SDK 使用 Python/C++等编程语言实现与 ZL9NSQ 的数据交换,大幅降低三维姿态应用的开发难度。



图 1 ZL9NSQ 功能框图

### 2开发板:

#### 2.1 ZL9NSQ 开发板

SIP Demo 板是为了便于用于快速开发设计的原型验证板,包含了 Type-C 接口(仅用于供电和锂电池充电)、电池接口、电池充放电电路、指示 LED 灯最小化系统电路。如用于需了解更多功能请参考"ZL9NSQ DataSheet"。



图表 2 ZL9NSQ 俯视图

# 2.2 ZL9NSQ 开发板接口及引脚描述

0000

开发板对外接口

|--|--|

P2	锂电池接口,外接 3.7V 锂电池
11	USB Type-C 接口,电池充电以及 UART 调试接口
P3	模组管脚输入输出功能接口
Ρ4	模组管脚输入输出功能接口

#### 开发板拨码开关

拨码开关接口	描述
拨码开关 S1	硬件模式配置 MODE0,MODE1 上下拉配置, 默认情况下, MODE0,MODE1 为 NC,
	即低电平。如果需要把 MODE0,MODE1 配置为高电平,则对应把 S1 拨码开关
	往上拨码,即为高电平。
拨码开关 S3	默认拨码开关下拨,即 uart/I2C 连接到 P4 管脚上。J1 USB 的 uart 功能失效。
	如果要用到 J1 USB 的 uart 功能,则需要把拨码开关往上拨码即可。

排座 P3 引脚定义	描述
GND	电源地
MODEO	硬件模式配置
MODE1	硬件模式配置
AIN2	模拟输入 (ADC)
AIN1	模拟输入 (ADC)
SPI_CLK	SPI_CLK (master)
SPI_MISO	SPI_MISO (master)
SPI_MOSI	SPI_MOSI (master)
SPI_CS	SPI_CS (master)
VCC_3V3	板载 LDO 输出电源 3.3v

排座 P4 引脚定义	描述
VCC_5V	供电电源
SW_EN	系统 3.3V 电源使能
AIN4	模拟输入 (ADC)
AIN5	模拟输入 (ADC)
RESET	芯片模组复位管脚,默认可以不接
10_9	自定义 IO
IO_10	自定义 IO
UART_TX / I <sup>2</sup> C_SCL	I <sup>2</sup> C Slave 或者 UART
UART_RX / I <sup>2</sup> C_SDA	I <sup>2</sup> C Slave 或者 UART
GND	电源地

#### 3.操作说明

3.1 供电

ZL9NSQ 开发板的供电方式, 可以采用 P2 电池供电, 也可以采用 USB Type-C 供电或者开发板 P4 的 VCC\_5V

对开发板进行供电。如果 P2 接口已接入电池,开发板的充电电路会对电池进行充电,并且 LED 灯 D2 会亮 黄灯,电池充满电后,D2 熄灭。

蓝牙输出模式下,供电后,长按 S2 按键 2 秒后,RGB 三色灯 D1 不停闪烁绿灯进行蓝牙广播。如果是在 SPI 数据传输模式下,供电后,长按 S2 按键 2 秒后,RGB 三色灯 D1 闪烁蓝灯(此模式下蓝牙功能失效)。

运行状态	LED 灯状态或颜色
长按 52 按键后	D1 刚开始亮红灯,然后不停闪烁绿灯进行蓝牙广播
蓝牙广播	D1 不停闪烁绿灯
蓝牙连接成功(或者 SPI 数据传输模式下)	D1 闪烁蓝灯(1HZ 频率闪烁)
锂电池充电	D2 长亮黄灯,充满后 D2 自动熄灭

#### 3.2 按键 S2 使用说明

关机状态下,长按按键 S2 约 2 秒,模块开机。开机状态下,长按按键 S2 约 2 秒,模块关机。如果用户不用开关机 S2 按键,那么用户可以通过排针 P4 管脚的 SW\_EN 进行控制,高电平模块开机,低电平模块关机。

#### 3.3 模块供电说明

开发板集成锂电池充放电管理(额定充电电压 4.2V),以及 1 路 3.3V LDO 电源管理。外部输入电源,通过 USB Type-C 或者排针 P4 的 VCC\_5V 管脚对锂电池进行充电,充电状态下,LED 灯 D2 长亮黄灯,待电池满 电后,LED 灯 D2 自动熄灭。排针 P3 的 VCC\_3V3 管脚为系统 LDO 的 3.3V 输出管脚。

#### 3.4 数据接口

开发板支持三种接口的数据传输方式,即蓝牙、UART、SPI。默认情况下,配置拨码开关 S1 的 MODE0、 MODE1 为低电平,即蓝牙 BLE 数据传输模式,数据通讯遵循 ZLBUS 通讯协议。

相关数据接口配置如下表:

Mode1	Mode0	指令配置接口	数据输出接口
Х	Х	UART	RF
Low (default)	Low (default)	UART	RF
Low (default) Low (default) High Low		l <sup>2</sup> C	RF
High	Low	UART	SPI
High	High	l <sup>2</sup> C	SPI

表格 1 接口配置

备注:关于更多的 UART 配置命令、蓝牙协议、数据包格式以及 SPI 传输数据格式,请查询 ZLBUS 用户指令和 ZL9NSQ datasheet.

3.5 蓝牙连接

1.安装 ZEROLAB 的 ModuleSuite 上位机软件。安装完成后,双击 ZeroLabModuleSuite.



2. 点击扫描设备,右边的下拉框中会显示当前的蓝牙设备如下图所示,选中手头的开发板设备,点击连接。

🚺 ModuleSuiteV1	.2.4.6		
数据 帮助 关于			
	71.24.00001407.0000	44dDm V	1
归佃议留	ZL24-00001407-0000 ZL24-00001405-0000	-440Bm +	
姿态 欧拉角相关	ZL24-00001407-0000	-44dBm	]
初始姿态校准			

3.连接后,设备会显示已经连接,同时开发板的 RGB 三色灯会按频率闪烁蓝灯,上位机的飞机尾翼也会闪 烁黄色的灯光,右上角相应的也会显示当前蓝牙的 MAC 地址,此时飞机姿态随着手头开发板的转动而转动。



3.6 磁场校准

设备连接后,如果需要对当前的磁场进行校准,请按以下步骤进行操作:

- 1. 点击上位机软件界面的磁场校准,进入磁场校准界面;
- 2. 点击开始校准;
- 3. 转动 ZL9NSQ 开发板,按 8 字方式进行椭球校准,待每个界面的椭球点数填充完全后,点击结束校准, 即完成了磁场校准。



10:17:45成功设置磁力计椭球拟合参数!

3.7 欧拉角相关 点击欧拉角相关界面,如果软件并没有上传欧拉角数据,那么这个时候需要转到配置页面,设置数据上传 格式。

- 1. 点击输出内容栏目的欧拉角,这个时候欧拉角选项会打上相应勾选符合。
- 2. 点击输出内容栏目的确认按钮,即完成当前欧拉角数据的上传;
- 3. 点击欧拉角相关界面,这个时候,就可以看到欧拉角曲线了;

ModuleSuiteV 数据 帮助 关于	1.2.4.6									-	
扫描设备	ZL24-00001407-0000	-41dBm 🕤	断开 已连接					Mac: cd:c0:e6:7	'b:d9:2b		
e态   欧拉角相关	磁场校准 配置 OTA升	级									
	设备序列 ZL2	4-NSQ1-0000-00	001407	固件版本	V00.80.18.0 {15:41:59}	04 (Mar 20 20	24}	硬件帮	該本 ZL_IC_N0_08	8_V00_NSQ1_1212	
	输出内容	☑ 时间	☑ 四元数	☑ 歐拉角	🗌 加速度	☑ 陀螺仪	🗌 磁力计	☑ 线性加速度	温度		
										确认	



备注:上位机更多的软件使用方面,请查阅 ModuleSuite 使用说明文 档。